

L'enregistrement service permet d'enregistrer un fichier ZIP avec toutes les données du capteur. Ce type d'enregistrement est très intéressant en cas de problème de mesure du capteur, il permet d'avoir un maximum de renseignements .

Assistant projet VEGA Sensor # Paramétrage en ligne

Nom de l'appareil: VEGAPULS 62
Description: Capteur radar pour la mesure de niveau continue de liquides avec interface 4 ... 20 mA/HART
Nom voie mesure: Sensor

Mise en service (Réglages système appareil)

- Application
- Réglage min.- max.
- Atténuation
- Sortie courant
- Bloquer réglage-configu
- Display
- Diagnostic
- Autres réglages
 - Élimination des signaux
 - Éditer signaux parasit
 - Type linéarisation
 - PIN
 - Date/heure
 - Reset

Etape 1 : Cliquer sur la caméra pour démarrer l'enregistrement service .

Etape 2 : Sélectionner l'endroit où vous voulez stocker l'enregistrement .

Nome voie mesure

File Explorer: Datei der Service-Aufzeichnung

Nom du fichier: 18340207_Service_2014-08-14_09-45-17

Enregistrer Annuller

ATTENTION : noter le répertoire où seront enregistrés les fichiers .

Assistant projet VEGA Sensor # Paramétrage en ligne

Nom de l'appareil: VEGAPULS 62
Description: Capteur radar pour la mesure de niveau continue de liquides avec interface 4 ... 20 mA/HART
Nom voie mesure: Sensor

Enregistrement du service est en cours

Nombre de courbes déjà enregistrées

dB

Distance: 3,263 m
Pourcentage: 70,24 %

No. Id.: 60
Lieu: 2,047 m
Largeur: 0,473 m
Amplitude: 67,0 dB
Écho parasite P: 100,0 %
Fiabilité mesure: 44,0 dB
Mobilité: 0,0 %
Écho de niveau P: 0,0 %

<0_Sensor> [I2C] VEGAPULS 62 HART

Arrêter l'enregistrement service ?

Oui Non

Etape 3 : arrêter l'enregistrement

Etape 4 : Une fois l'enregistrement arrêté, vous pourrez récupérer les différents fichiers. Vous aurez au total 4 fichiers différents (voir ci-dessous) .

Nom	Taille	Type	Date de modif...
12550291_Service_2012-06-13_11-20-45	22 Ko	Multiviewer EVL	13/06/2012 11:21
12550291_Service_2012-06-13_11-20-45	80 Ko	Multiviewer PUL3	13/06/2012 11:21
12550291_Service_2012-06-13_11-20-45	15 Ko	Multiviewer TND	13/06/2012 11:21
12550291_Service_2012-06-13_11-20-45	60 Ko	Multiviewer CR3	13/06/2012 11:21